

# E e n g o e d b e g i n i s h e t

# Halvewerk.nl

## Instructies multifuel carburateur

### Starten (LPG/NG):

1. Draai de kraan van de brandstoftank dicht.
2. Zet de aan- uitschakelaar van het paneel om.
3. Zet de gaskraan open.
4. Sluit de choke en trek 1 keer aan de starter.
5. Open de choke voor de helft. Trek nog 1 a 2 keer aan de starter.
6. Zet nadat de machine gestart is de choke helemaal open.

Let op: Wanneer de motor een tijd niet gedraaid heeft of als de temperatuur laag is, druk dan 1 keer de knop van de regelaar in voordat u aan de terugloopstarter trekt.

### Uitzetten:

Draai de sleutel op het paneel om naar de uit stand.  
Zet de klep van/naar de gas bron uit.

De uitwisseling tussen benzine en gas:

1. Zet de generator en de schakelaar van de gasbron uit.
2. Zet de schakelaar van de benzinetank en de carburateur aan. De generator kan worden gestart en kan de uitwisseling van olie en gas voltooien.

### Ontstekingsmechanisme:

Alle ontsteking controlesystemen zijn produceert en getest op basis van benzine, aardgas (LPG) en vloeibaar gas (LNG). Let erop dat de gaskwaliteit uit verschillende gebieden niet altijd overeenkomt. Kies dan ook om de gasdruk reduceerventiel te bedienen met een generator die een elektrische start heeft. Zo start deze gemakkelijk.