

# ProMiniToiletBroyeur

Professionele mini toilet broyeur 450 watt

## 1. Toilet ingang

De toilet ingang is af te sluiten door de afsluitdop te monteren met een slangklem. Als u het toilet aan de broyeur wilt koppelen kan dat met de meegeleverde manchet (8).

*Let op!*

*Als u de afstand tussen broyeur en toilet verlengd, bestaat de kans dat de broyeur niet goed functioneert en defect gaat. Hierbij vervalt dan ook de garantie.*

## 2 & 3. Ingangen afvalwater (2x)

Op deze aansluitingen kunt u bijvoorbeeld de afvoer van een was, douche of wasmachine aansluiten. Mocht u deze ingangen niet gebruiken dan kunt u deze afsluiten met de bijgeleverde afsluitpluggen.

*Let op!*

*De afsluitpluggen moeten tot het eind in de ingang gestoken worden en vervolgens een kwartslag gedraaid om ervoor te zorgen dat deze lekdicht is.*

## 4. Afvoer broyeur

Monteer het bochtstuk (9) zodat de leiding omhoog loopt en het water eerst de verticaal te pompen afstand af hoeft te leggen. Denk eraan dat hierbij wederom een slangklem gebruikt moet worden.

## 5. Ontluchting

Dit is de ontluchting van de broyeur. Niks aan doen, gewoon zo laten zitten.

## 6 & 7. Toevoer manchetten (2x)

De meegeleverde manchetten kunnen gemonteerd worden op de zij ingangen (2&3).

## 8. Broyeur manchet

De broyeur manchet monteert u tussen het toilet en de broyeur.

## Volledige handleiding

Bekijk de volledige handleiding op de productpagina van deze broyeur. Scan hier de QR-code en ga direct naar de productpagina.



**Klantenservice**

053-7113650

info@halvewerk.nl

Een goed begin is het  
**Halvewerk.nl**